

Steckdosenleiste McPower „HK3“

3-fach, USB-C mit PD 20W, 1,5m Zuleitung

TECHNISCHE DETAILS: · Nennspannung 230V · Nennstrom 16 A · max. Leistung 3.600 Watt · Zuleitung 1,5m H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker · Steckdosen 45° gedreht · 2-poliger AN/AUS Schalter für komplette Leiste · mit Einsteckschutz / Shutter · Überlastschutz · Überspannungsschutz · 1x USB-A 5V / 3A · 1x USB-C mit PowerDelivery 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A, max 20W · USB: StandBy Verbrauch weniger als 0,1W · Leistungsaufnahme bei Nulllast gemäß VO (EU) Nr. 2019/1782

SICHERHEITSHINWEISE: Steckdosenleisten dürfen nicht in Reihe geschaltet werden („Kaskadierung“), da dies zu Überlastung und im schlimmsten Fall zu einer Brandgefahr führen kann. Jede Steckdosenleiste verfügt über eine maximale Strombelastbarkeit (angegeben in Ampere), die keinesfalls überschritten werden darf, um Überhitzung zu vermeiden. Verwenden Sie ausschließlich Steckdosenleisten mit Schutzkontakt, um sich vor Stromschlägen zu schützen. Geräte mit hohem Stromverbrauch wie Heizlüfter oder Wasserkocher sollten nur kurzzeitig an Steckdosenleisten betrieben werden, da diese für solche Hochleistungsgeräte nicht ausgelegt sind. Zudem dürfen Steckdosenleisten nicht in feuchten Räumen oder im Freien verwendet werden, es sei denn, sie sind explizit dafür zugelassen. Achten Sie darauf, dass die Steckdosenleiste nicht abgedeckt wird, um eine Überhitzung zu vermeiden, und überprüfen Sie sie regelmäßig auf Beschädigungen wie Risse im Gehäuse oder verbogene Kontakte. Bei der Nutzung von Geräten, die direkt am 230V- Netz betrieben werden, ist besondere Vorsicht geboten. Stellen Sie sicher, dass alle angeschlossenen Geräte in einwandfreiem Zustand sind, und verwenden Sie keine beschädigten Kabel, Stecker oder Gehäuse, da dies zu gefährlichen Situationen führen kann. Vergewissern Sie sich, dass die Geräte für den Betrieb mit 230V- ausgelegt sind und schließen Sie sie nur an Steckdosen an, die für die jeweilige Stromstärke geeignet sind. Der Betrieb sollte nur an einem Hausnetz mit Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) erfolgen, da dieser bei einem Fehlerstrom den Stromkreis sofort unterbricht und so vor lebensgefährlichen Stromschlägen schützt. Berühren Sie Geräte niemals mit feuchten oder nassen Händen und stellen Sie sicher, dass sie außerhalb der Reichweite von Kindern und beeinträchtigten Personen betrieben und aufbewahrt werden, da diese die Gefahren von Strom nicht einschätzen können. Defekte Geräte müssen sofort vom Stromnetz getrennt und dürfen nicht weiter betrieben werden. Lassen Sie elektrische Geräte niemals unbeaufsichtigt laufen und decken Sie sie während des Betriebs nicht ab, sofern dies nicht ausdrücklich in der Anleitung erlaubt ist. Denken Sie daran: Strom ist lebensgefährlich. Gehen Sie stets vorsichtig mit elektrischen Geräten um, befolgen Sie die Sicherheitshinweise und ziehen Sie im Zweifelsfall immer einen Fachmann hinzu. Bitte beachten Sie die jeweilige Schutzart des Produktes.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE: Das Produkt darf weder technisch noch mechanisch verändert werden, da in diesem Fall die Betriebserlaubnis und die Konformität sofort erlöschen. Das Typenschild oder der Aufdruck darf unter keinen Umständen entfernt werden. Vor jedem Einsatz sollte das Produkt auf mögliche Beschädigungen überprüft werden. Falls Schäden sichtbar sind, muss das Produkt von einem Fachbetrieb geprüft, repariert oder ersetzt werden. Ein beschädigtes oder defektes Produkt darf keinesfalls weiterverwendet werden und muss nach den geltenden Richtlinien entsorgt werden. Bitte achten Sie darauf, dass gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, insbesondere Kleinteile wie Schrauben oder Folien, vor Kindern und Tieren sicher aufzubewahren, da Erstickungsgefahr besteht. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Zweckentfremdung, Nichtbeachtung der Anleitung oder durch Änderungen am Produkt entstehen. Achten Sie darauf, dass das Produkt niemals in der Reichweite von Kindern oder Tieren betrieben, abgelegt oder gelagert wird. Bewahren Sie diese Anleitung unbedingt gut auf und geben Sie sie zusammen mit der Verpackung bei Weitergabe des Produkts weiter. Wir behalten uns Änderungen am Produkt, an der Verpackung oder an der Anleitung vor.



ENTSORGUNG: Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.



DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:

FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1300647>