

N° d'art.: 1452318

Mode d'emploi

Chaîne de lumière LED McShine „BOTTLE“

20 LEDS, env. 2 m, fonctionnement sur piles

FR



DÉTAILS TECHNIQUES

Alimentation:	3×AG13 piles bouton (incl.)
Couleur de lumière:	blanc chaud
Longueur:	env. 2 m

Bouteille NON comprise dans la livraison



INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

En triant, recyclant et éliminant correctement les anciens appareils, vous contribuez à la protection de notre environnement.

Les emballages peuvent être recyclés gratuitement dans les points de collecte appropriés:

- Le papier doit être déposé dans le bac à papier
- Les plastiques doivent être placés dans le sac jaune
- Le verre doit être déposé dans le conteneur à verre

Note de recyclage WEEE

Selon la directive européenne WEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Leurs composants doivent être séparés pour être recyclés ou éliminés correctement, car des substances toxiques et dangereuses pourraient endommager la santé et l'environnement de manière durable en cas d'élimination incorrecte.

En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi sur les appareils électriques (ElektroG) de retourner gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou dans des points de collecte publics spécialement désignés.

Les détails sont régis par le droit national respectif.

Le symbole de la poubelle à roulettes sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage indique ces dispositions.

Note de recyclage des piles

Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Chaque consommateur est légalement tenu de déposer toutes les piles et accumulateurs, qu'ils contiennent des substances dangereuses ou non, dans un point de collecte de sa commune ou de son quartier, ou de les remettre au commerce, afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique. Veuillez remettre les piles et les accumulateurs uniquement en état de décharge.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez l'état de l'appareil avant de le mettre en service.
- Si des dommages sont constatés, veuillez ne pas mettre l'appareil en marche.
- Veuillez noter que toute modification technique de l'appareil annule immédiatement l'homologation de l'appareil !
- Conservez le mode d'emploi de l'appareil.
- Évitez de l'installer dans des endroits présentant des écarts de température importants ou une forte humidité.
- Ne laissez pas le matériel d'emballage de manière négligente, les films plastiques, sacs en plastique, pièces de polystyrène, etc., pourraient devenir un jouet dangereux pour les enfants.
- L'appareil ne convient pas aux enfants, ce n'est pas un jouet pour enfants !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES

- Il ne faut pas essayer de réactiver les piles/accumulateurs en les chauffant ou par des moyens similaires.
- Ne pas plonger les piles/accumulateurs dans l'eau et les conserver dans un endroit sec et frais, pas humide.
- Ne pas jeter les piles/accumulateurs dans le feu, ne pas les ouvrir, les souder ou les souder soi-même.
- Ne pas court-circuiter les piles/accumulateurs.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Utilisez uniquement des pièces d'origine fournies.
- Le produit ne contient pas de pièces interchangeables.
- Ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer le produit.

UTILISATION PRÉVUE

- Le produit est un article de décoration..
- Le produit doit être utilisé uniquement aux fins prévues, conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation!
- Le produit ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce.

UTILISATION

- Déroulez la guirlande lumineuse.
- Introduire les LED par le fil dans le récipient vide souhaité.
- Insérer le bouchon en plastique dans l'ouverture du récipient, sans exercer de grande pression mécanique.
- L'interrupteur sur le bouchon permet d'allumer et d'éteindre la guirlande lumineuse.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Ne pas utiliser une chaîne lumineuse endommagée
- Éviter les pressions mécaniques et les fortes contraintes.