

Bedienungsanleitung

LED Baustrahler mit Akku McShine "LEB-50-B" 3500lm, 50W, IP54, 4000K
neutralweiß

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen LED-Baustrahlers gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und durchdachte technische
Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss
der Leuchte zu kommen!

Leistungsmerkmale

- inkl. 5600 mAh 3,7V Akku



Technische Daten:

• Lichtstrom:	3500 Lumen
• Abstrahlwinkel:	120°
• Lichtfarbe:	4000K
• Energieeffizienzklasse:	F
• Abmessungen HxBxT:	330x320x270mm
• Gewicht:	1,5 Kg
• Aufnahmeleistung:	50 Watt
• Lebensdauer:	20000 Stunden
• Temperaturbereich:	-20 bis +40°C

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise! Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr durch elektrische Stromstöße, Feuer etc.
- FI-Schutzschalter verwenden.
- Den Baustrahler nur an eine Stromquelle anschließen, welche über einen Fehlerstrom (FI)-Schutzschalter mit max. 30mA Auslösestrom abgesichert ist.
- Dieses Produkt und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und gehören nicht in Kinderhände. Nicht direkt und ungeschützt in den LED-Lichtstrahl oder alternativer Leuchtmittel blicken, vor allem nicht über längere Zeiträume. LED-Lichtstrahlen dürfen nicht in die Augen von anderen Personen gerichtet werden. Dies kann Augenschäden zur Folge haben.
- Bei Beschädigung der Leuchte oder der Anschlussleitung darf keine Inbetriebnahme erfolgen.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden.
- Veränderungen an der Leuchte führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung)
- Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt vorgenommen werden.

Inbetriebnahme des Strahlers:

- Zunächst stecken Sie das Ladegerät in eine 230V Steckdose und das Ladekabel in die Ladebuchse seitlich des Strahlers. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.
- Nach Ende der Ladezeit können Sie den Strahler aufstellen und diesen am Druckschalter am unteren Rand des Strahlers einschalten.