

# Bedienungsanleitung

## LED-Handscheinwerfer McShine "AL-280" 8W+5W, IP64, Akku, Powerbank-Funktion

Geehrte Kundin, geehrter Kunde,  
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres  
neuen LED-Handscheinwerfers gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein  
Produkt entschieden, welches ansprechendes  
Design und durchdachte technische  
Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und  
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen  
Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss  
der Leuchte zu kommen!



### Leistungsmerkmale

- vier Funktionen: Taschenlampe, Campinglicht, rotes Warnlicht, SOS-Funktion
- Powerbank-Funktion

### Technische Daten:

- |                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| • LED:         | 8 Watt + 5 Watt Camping               |
| • Schutzart:   | IP 64 spritzwassergeschützt           |
| • Abmessungen: | 173x90x90 mm                          |
| • Akku:        | Li Ion 3,7V 1800 mAh                  |
| • Leuchtdauer: | 3,5 Stunden                           |
| • Ladung:      | 5 Std. USB-Netzteil (nicht enthalten) |

### Sicherheitshinweise

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroportteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

### Inbetriebnahme

- Schliessen Sie ein USB-Kabel an einem USB-Anschluss eines Rechners oder an einem USB Steckernetzteil an.
- Stecken Sie das USB-Kabel an der hinteren USB-Buchse der Leuchte an. (Typ: USB C / Mini USB etc.)
- Nach erfolgreicher Ladung entfernen Sie wieder das Ladekabel.
- Jetzt können Sie die Leuchte über den Tastschalter einschalten und nach mehrmaligem schnellen betätigen des Tasters die Taschenlampe, die Campingleuchte oder die rote Warnleuchte einschalten.
- Über die USB Buchse können Sie auch den integrierten Akku als Powerbank für Ihr Handy verwenden.