

# Bedienungsanleitung

**LED-Unterbauleuchte McShine, 9 LEDs, 100lm, Bewegungsmelder, Batterie, warmweiß**

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

herzlichen Glückwunsch zum Kauf  
Ihrer McShine LED-Unterbauleuchte.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein  
Produkt entschieden, welches ansprechendes  
Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und  
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen  
Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas  
von Ihrem Produkt zu haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem  
neuen Produkt!



## Leistungsmerkmale:

- Bewegungsmelder
- Metallrahmen
- Kabellos und fast überall installierbar

## Technische Daten:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| • LED Anzahl:        | 9 LEDs               |
| • Helligkeit:        | 80 Lumen             |
| • Lebensdauerl:      | 30000 Stunden        |
| • Abmessungen HxBxL: | 30x22x266mm          |
| • schwenkbar:        | 360°                 |
| • Betrieb über:      | 3x Mignonbatterie AA |

## Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

## Installation/Inbetriebnahme:

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Leuchte.
- Legen Sie 3 Mignonbatterien (Typ AA) polungsrichtig in das Batteriefach ein und schließen Sie den Batteriefachdeckel.
- Betätigen Sie den schwarzen Schalter auf der Frontseite der Leuchte.
- Die Leuchte wird jetzt für ca. 30 Sekunden eingeschaltet.
- Nach Erkennung einer Bewegung durch den eingebauten Bewegungsmelder wird die Leuchte jeweils für 30 Sekunden eingeschaltet.