

Art.-Nr. 1453144

Bedienungsanleitung

LED-Außenstrahler

McShine „Slim“

10 W, 850 lm, IP66, 3000K, Bewegungsmelder



TECHNISCHE DETAILS

Betriebsspannung:	220 – 240 V
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbtemperatur:	3000 K
Leistungsaufnahme:	10 W
Beleuchtungstechnologie:	LED
Länge:	80 mm
Höhe:	100 mm
Energieeffizienzklasse:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf.
- Bei Arbeiten an 230 V beachten Sie bitte die strikte Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften.
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz.
- Die Installation darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden.
- Bitte nicht direkt in die Lichtquelle blicken, um eine Verletzung des Auges auszuschließen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

BEDIENUNGSHINWEISE

- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Strom ab geschaltet ist.
- Wählen Sie die Position der Leuchte.
- Bohren Sie entsprechend dem Lampenrahmen die Schrauben in die Position für die Leuchte.
- Befestigen Sie die Lampe mit dem Gewindestift.
- Wenn die Position der Leuchte höher als 3 m ist, verwenden Sie bitte einen weiteren Gewindestift
- Bitte schließen Sie das Netzkabel der Produkte an das Netzkabel an, indem Sie die Regel befolgen: L an L, N an N, grün-gelb an grün-gelb.
- Beachten Sie, dass die Eingangsspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmen muss.
- Vergewissern Sie sich, dass alles richtig angeschlossen ist, und schalten Sie dann die Stromversorgung ein.