

Art.-Nr.: 1453246

Bedienungsanleitung**Deckenleuchte
EINLICHT „Fabric“****für 1x E27, Ø 30 cm, Taupe, Stoffschirm**

DE

**TECHNISCHE DETAILS**

Betriebsspannung:	180 – 265 V
Fassung:	1x E27 (bis 40 W)
Beleuchtungstechnologie:	LED-geeignet
Außendurchmesser:	300 mm
Höhe:	100 mm

SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf.
- Bei Bohrarbeiten sind die Augen durch eine Sicherheitsbrille zu schützen!
- Das Tragen von Handschuhen ist bei Bohrarbeiten verboten! Der Handschuh könnte sich im drehenden Bohrer verfangen.
- Bei Arbeiten an 230 V beachten Sie bitte die strikte Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften.
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz
- Die Installation darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroporreste, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

ENTSORGUNGSHINWEISE

Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden

- Papier in der Papiertonne
- Kunststoffe im gelben Sack
- Glas im Altglas-Container

WEEE-Entsorgungshinweis

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!
- Es sind nur geeignete Leuchtmittel zu verwenden!

MONTAGE**Hinweis:**

Eine Bilderanleitung befindet sich auf der letzten Seite.

- Die Sicherung des Stromkreises ist auszuschalten! Die Spannungsfreiheit ist mit einem geeigneten Messgerät sicherzustellen!
- Zuerst den Kunststoff-Lampenschirm durch Drehen abnehmen.
- Das Metallgehäuse an die gewünschte Stelle halten und die Bohrlöcher anzeichnen. Das Gehäuse kann nun zur Seite gelegt werden.
- Die Löcher unter Einhaltung der Sicherheitshinweise bohren.
- Die Anschlussleitung muss durch das dafür vorgesehene Loch in das Leuchteninnere geführt werden.
- Das Gehäuse kann nun mit Dübeln und passenden Schrauben an der Decke montiert werden.
- Für den Anschluss des Netzkabels sollte die Klemmleiste im Gerät verwendet werden.
- Bitte schließen Sie das Netzkabel des Produkts an das Netzkabel an, indem Sie die Regel befolgen: L an L, N an N, grün-gelb an grün-gelb.
- Geeignete Leuchtmittel in die Lampenfassungen einsetzen.
- Den Kunststoff-Lampenschirm durch Drehen wieder auf das Gehäuse setzen und befestigen.

Art.-Nr.: 1453246

