

Art.-Nr.: 1453587

Bedienungsanleitung

LED-Tischleuchte

ROLF KERN „Stil“

24 cm, weiß, Akku, dimmbar



TECHNISCHE DETAILS

Betriebsspannung:	5 V
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbtemperatur:	2700 K
Leistungsaufnahme:	1,9 W
Lebensdauer:	10000 h
Beleuchtungstechnologie:	SMD LED
Außendurchmesser:	16 cm
Höhe:	24 cm
Ladedauer:	4 – 6 h
Akkulaufzeit:	3 – 5 h
Akkukapazität:	2200 mAh (Li-Ion)
Dimmbar:	Ja

BEDIENUNG

- Die LED-Tischleuchte verfügt über einen Touchdimmschalter.
- Die Leuchte kann über die silberne Kugel am Lampenschirm ein- und ausgeschaltet werden.
- Die Helligkeit kann ebenfalls über die silberne Kugel per Touch eingestellt werden.
- Hierfür einfach die Kugel lange berühren.
- Die Helligkeit nimmt bis zum Maximum zu oder bis zum Minimum ab
- Die Leuchte verfügt über einen Memory-Effekt und speichert die zuletzt eingestellte Helligkeit.

AKKU AUFLADEN

- Stecken Sie das USB-Kabel mit einem passenden Netzteil (nicht im Lieferumfang) in eine Steckdose und stecken Sie den USB-C-Stecker in die Ladebuchse am Lampenfuß.
- Das rote Licht bestätigt den Ladevorgang, die grüne Leuchte zeigt den abgeschlossenen Ladevorgang an.
- Wir empfehlen den Akku die ersten 10 Male voll aufzuladen und komplett entladen zu lassen, um den besten Zustand des Akkus zu gewährleisten.
- Wenn der Akku leer ist, so schnell wie möglich aufladen.
- Die Lebenszeit des Akkus verkürzt sich, wenn er für eine lange Zeit entladen bleibt.

LIEFERUMFANG

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit.

Bei fehlenden Teilen oder Beschädigungen:

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb!
- Reklamieren Sie beim Lieferanten.

Der Lieferumfang besteht aus:

- Produkt
- Anleitung
- Zubehör (USB-Kabel Typ C)

SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf.
- Bitte nicht direkt in die Lichtquelle blicken, um eine Verletzung des Auges auszuschließen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

Sicherheitshinweise Batterien

- Es sollte nicht versucht werden, Batterien/Akkus durch Aufheizen oder ähnliche Maßnahmen zu reaktivieren.
- Batterien/Akkus nicht in Wasser tauchen und nur in trockener und kühler Umgebung lagern.
- Batterien/Akkus weder ins Feuer werfen, noch öffnen schweißen oder selbst löten.
- Batterien/Akkus nicht kurzschließen.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Nur gelieferte Originalteile verwenden.
- Das Produkt hat keine austauschbaren Teile.
- Versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen.
- Sollte der Lampenschirm lose sitzen, kann er über die silberne Kugel am Lampenschirm wieder befestigt werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet und hat die Schutzklasse IP44.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!
- Die USB-C-Buchse ist nur zum Aufladen der Leuchte geeignet.



- DE:** Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:
- EN:** A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:
- FR:** Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:
- ES:** Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1453587>

PFLEGEHINWEISE

- Beschädigte Geräte nicht benutzen.
- Nur mit einem weichen Tuch und neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmitteln, die Aceton, Schwefel, Beryllium, Ammoniak oder andere Lösungsmittel enthalten.
- Vermeiden Sie mechanischen Druck und starke Verschmutzung.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden

WEEE-Entsorgungshinweis

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

Batterie-Entsorgungshinweis

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung beigelegt werden können. Batterien und Akkus bitte nur im entladenen Zustand abgeben.