Art.-Nr.: 1453638

DE

Bedienungsanleitung

LED-Laterne McShine „Retro“

23,5 cm, Batterie, warmweiß, dimmbar

TECHNISCHE DETAILS

Betriebsspannung:	1,5 V 4×AA-Batterie (nicht enthalten)
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbtemperatur:	2700 K
Lichtstrom:	300 lm
Leistungsaufnahme:	5 W
Lebensdauer:	50000 h
Beleuchtungstechnologie:	LED COB
Außendurchmesser:	16 cm
Höhe:	24 cm
Dimmbar:	Ja
Tragegriff:	Ja
Aufhängemöglichkeit:	Ja

BEDIENUNG

- Die LED-Laterne verfügt über einen Drehdimmschalter.
- Um die Laterne einzuschalten wird der Drehschalter nach rechts gedreht und ein „Klick“-Geräusch bestätigt den Ein-Zustand.
- Die Laterne leuchtet nun in der niedrigsten Helligkeitsstufe.
- Der Drehschalter kann Stufenlos bis zur maximalen Helligkeit aufgedreht werden.
- Um die Laterne auszuschalten, wird der Drehschalter ganz nach links gedreht, bis es klickt.
- Die Laterne leuchtet nun nicht mehr.

Hergestellt von der ETT Distribution GmbH, Schmalbachstraße 16, 38112 Braunschweig
www.ett-online.de | Tel. +49 531 58 11 00 | service@ett-online.de
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

Art.-Nr.: 1453638

DE

SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf.
- Bitte nicht direkt in die Lichtquelle blicken, um eine Verletzung des Auges auszuschließen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

Sicherheitshinweise Batterien

- Es sollte nicht versucht werden, Batterien/Akkus durch Aufheizen oder ähnliche Maßnahmen zu reaktivieren.
- Batterien/Akkus nicht in Wasser tauchen und nur in trockener und kühler Umgebung lagern.
- Batterien/Akkus weder ins Feuer werfen, noch öffnen schweißen oder selbst löten.
- Batterien/Akkus nicht kurzschließen.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Nur gelieferte Originalteile verwenden.
- Das Produkt hat keine austauschbaren Teile.
- Versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen oder zu reparieren.
- Klemmen Sie keine Teile in der Leuchte ein.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist zur Verwendung im Innenbereich geeignet und sollte keinem Regen ausgesetzt werden.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!

PFLEGEHINWEISE

- Beschädigte Geräte nicht benutzen.
- Nur mit einem weichen Tuch und neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmitteln, die Aceton, Schwefel, Beryllium, Ammoniak oder andere Lösungsmittel enthalten.
- Vermeiden Sie mechanischen Druck und starke Verschmutzung.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden

WEEE-Entsorgungshinweis

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.
Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.
Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.
Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

Batterie-Entsorgungshinweis

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung beigefügt werden können.
Batterien und Akkus bitte nur im entladenen Zustand abgeben.

DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:

FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

http://ettgroup.de/product/1453638

Hergestellt von der ETT Distribution GmbH, Schmalbachstraße 16, 38112 Braunschweig
www.ett-online.de | Tel. +49 531 58 11 00 | service@ett-online.de
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.