Bedienungsanleitung

SMD Heißluft-Lötstation McPower "SMD-98"

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer neuen Lötstation gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss des Geräts zu kommen!

Technische Daten:

• Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz • Leistung: 300 W • Temperaturbereich: 150-500°C
• Luftdurchsatz: max. 23l/min

Leistungsmerkmale

• Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
• Benutzen Sie die Heißluft-Lötstation nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
• Führen Sie Lötarbeiten nur an spannungsfreien Teilen durch.
• Achten Sie bei Lötarbeiten darauf, dass Sie eine hitzefeste Unterlage verwenden und sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe befinden!
• Berühren Sie die Heißluftdüse nie, wenn diese hieß sein könnte! Es besteht Verbrennungsgefahr!
• Richten Sie den Heißluftstrahl niemals auf sich, Ihre Mitmenschen oder hitzeempfindliche Gegenstände!
• In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
• Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
• Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
• Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.
• Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern

Bedienelemente:

1. Heißluftdüse
2. Ablageständer
3. Temperatur-Display
4. Umschalter °C/F
5. Temperatur-Einstelltasten
6. Luftmengengegler

Bedienung

• Stecken Sie die den Schutzkontaktstecker des Geräts in eine 230V Steckdose.
• Verwenden Sie immer den Ablageständer des Geräts um Brände zu vermeiden.
• Wählen Sie mit den Temperatur-Einstelltasten (5) die gewünschte Temperatur.
• Mit dem Regler (6) stellen Sie die richtige Luftmenge ein.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung Stand 01/2019