

Art.-Nr.: 1975079

# Bedienungsanleitung

# Digitale Zeitschaltuhr

# McPower „WZ-10“

## 10 Programme, 24 Std Timer, 3680 W

DE



### TECHNISCHE DETAILS

Betriebsspannung:	110 – 240 V~ 50/60 Hz
Ausgangsschalter:	TUV R/C-Relais
Genauigkeit:	±2 Minuten pro Monat
Batteriekapazität im Standby:	>100 Stunden
Programme:	Manuell Ein/Aus, Auto, einbruchssichere Zufallsfunktion
Zeiteinstellung:	min. 1 s, max. 7 Tage
Maximale Schaltlast:	3680 W
Schutzart:	IP20
Höhe:	135 mm
Breite:	60 mm
Tiefe:	77 mm
LC-Display:	2,1" (5,3 cm)
Einsteckschutz:	Ja
Sommerzeitmodus:	Ja

### LEISTUNGSMERKMALE

- Wochenzeitschaltuhr
- Uhrzeitanzeige
- Zufallsmodus
- Sommerzeitmodus
- Countdown-Funktion
- Uhrzeit in 12- oder 24-Stunden
- Steckdose mit Einsteckschutz/Shutter

### SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Die Steckdose, in der Empfänger steckt, muss leicht zugänglich sein, um eine Trennung vom Netz zu gewährleisten.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass die Zeitschaltuhr trocken ist und nicht feucht wird.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät zu reparieren, zerlegen oder zu modifizieren.
- Es wird empfohlen, das Gerät vor dem Gebrauch einige Stunden an das Stromnetz anzuschließen, um die Batterie in der Zeitschaltuhr aufzuladen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

### Sicherheitshinweise Batterien

- Es sollte nicht versucht werden, Batterien/Akkus durch Aufheizen oder ähnliche Maßnahmen zu reaktivieren.
- Batterien/Akkus nicht in Wasser tauchen und nur in trockener und kühler Umgebung lagern.
- Batterien/Akkus weder ins Feuer werfen, noch öffnen schweißen oder selbst löten.
- Batterien/Akkus nicht kurzschließen.

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Zeitschaltuhr ist für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass die Zeitschaltuhr trocken ist und nicht im Wasser.

## ENTSORGUNGSHINWEISE

Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden

### WEEE-Entsorgungshinweis

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

### Batterie-Entsorgungshinweis

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung beigelegt werden können. Batterien und Akkus bitte nur im entladenen Zustand abgeben.

## EINSTELLUNGEN

### Ersteinstellung

- Bevor Sie diesen digital programmierbare Zeitschaltuhr benutzen, drücken Sie bitte 5 Sekunden lang die „RESET“-Taste
- Der Bildschirm wird leer, und zeigt dann die Reset-Anzeige.

### Einstellung der aktuellen Zeit

- Drücken Sie „CLOCK“ und „WEEK“ gleichzeitig, um den aktuellen Wochentag einzustellen.
- Drücken Sie „CLOCK“ und „HOUR“ gleichzeitig, um die aktuelle Stunde einzustellen.
- Drücken Sie „CLOCK“ und „MINUTE“ gleichzeitig, um die aktuelle Minute einzustellen.
- Drücken Sie „CLOCK“ und „SEC“ gleichzeitig, um die aktuelle Sekunde einzustellen.

### Einstellung des Zeitschaltprogramms

- Drücken Sie „TIMER“, um in den Einstellmodus zu gelangen. Auf dem Display erscheint „1ON“
- Drücken Sie „SEC“, „MINUTE“, „HOUR“ und „WEEK“ zum Einstellen der Sekunde, Minute, Stunde, und der Wochentage für die „1ON“-Zeiteinstellung.
- Drücken Sie erneut „TIMER“, um die OFF-Zeit einzustellen, das Display zeigt „1OFF“
- Drücken Sie „SEC“, „MINUTE“, „HOUR“ und „WEEK“ zum Einstellen der Sekunde, Minute, Stunde, und der Wochentage für die „1OFF“-Zeiteinstellung.
- Wiederholt die Taste „TIMER“ drücken, um verschiedene ON/OFF-Einstellungen vorzunehmen. Maximal 20 ON/OFF-Programmeinstellungen pro Tag möglich.

### Einstellung der Wochentagkombination

- Drücken Sie die Taste „WEEK“, um die Gruppe von Tagen zu wählen, an denen Sie das Gerät einschalten möchten. Die Kombination wird in der Reihenfolge durchgeschaltet:
  - a) MO + TU + WE + TH + FR + SA + SU
  - b) MO oder TU oder WE oder TH oder FR oder SA oder SU
  - c) MO + TU + WE + TH + FR
  - d) SA + SU
  - e) MO + TU + WE + TH + FR + SA
  - f) MO + WE + FR
  - g) TU + TH + SA
  - h) MO + TU + WE
  - i) TH + FR + SA
- Drücken Sie die „ON/AUTO/OFF“ Taste, um die Einstellung der Wochentage. Drücken Sie die „ON/AUTO/OFF“ Taste, um zur vorherigen zurück zur vorherigen Wocheneinstellung zurückzukehren.

### Einstellung des Ein- und Ausschaltmodus

- „ON“: Drücken Sie die „ON/AUTO/OFF“-Taste, bis auf dem Bildschirm „ON“ angezeigt wird. In diesem Zustand ist die Zeitschaltuhr immer eingeschaltet. Die rote LED-Ausgangsanzeige ist an.
- „OFF“: Drücken Sie „ON/AUTO/OFF“-Taste, bis auf dem Bildschirm „OFF“ angezeigt wird. In diesem Zustand ist die Zeitschaltuhr immer ausgeschaltet. Die rote LED-Ausgangsanzeige ist aus.
- „ON AUTO“: Drücken Sie „ON/AUTO/OFF“-Taste, bis auf dem Bildschirm „ON“ und „AUTO“ angezeigt wird. In diesem Zustand leuchtet die rote LED-Ausgangsanzeige. Die Zeitschaltuhr bleibt eingeschaltet, bis die nächste Aus-Einstellung eintrifft. Und dann funktioniert es genauso, wie Sie es programmiert haben.
- „OFF AUTO“: Drücken Sie „ON/AUTO/OFF“-Taste, bis auf dem Bildschirm „OFF“ und „AUTO“ angezeigt wird. In diesem Zustand leuchtet die rote LED-Ausgangsanzeige nicht. Die Zeitschaltuhr bleibt ausgeschaltet, bis die nächste Ein-Einstellung eintrifft. Und dann funktioniert es genauso, wie Sie es programmiert haben.

## BESONDERE FUNKTIONEN

### Anti-Diebstahl-Zufallsfunktion

Drücken Sie „RANDOM“ zur Aktivierung, wenn die Zeitschaltuhr auf „ON AUTO“ oder „AUTO AUS“ steht. Auf dem Display wird „R“ auf der rechten Seite angezeigt. In dem Zufallsmodus schaltet sich die Zeitschaltuhr nach dem Zufallsprinzip ein und aus mit einer Variation von 2-32 Minuten basierend auf Ihren Ein- und Ausschaltzeitplan, den Sie eingestellt haben. Der Zufallsmodus funktioniert nur im AUTO-Modus mit eingestellten Programmen. Drücken Sie erneut „RANDOM“, um den Zufallsmodus zu deaktivieren.

### Countdown-Funktion

Drücken Sie „WEEK“ und „SEC“ gleichzeitig, um in die COUNTDOWN-Einstellungen zu gelangen. Auf dem Display wird „d ON“ auf der linken Seite vom Bildschirm angezeigt. Sie können „HOUR“, „MINUTE“ und „SEC“ drücken, um die Countdown-Zeit einzustellen. Die Dauer des Countdowns kann von 1s bis 99h 59m 59s eingestellt werden. Drücken Sie „ON/AUTO/OFF“, um „ON“ oder „OFF“ Modus vom Countdown auszuwählen. Drücken Sie „TIMER“, um den Countdown zu starten. Drücken Sie erneut „TIMER“, um den Countdown zu pausieren. Drücken Sie erneut „WEEK“ und „SEC“, um die Countdown-Einstellungen zu verlassen.

**Der Zufallsgenerator und der Countdown sind nicht miteinander kompatibel. Wenn Sie eine Funktion aktivieren, bleiben die anderen Funktionen inaktiv.**

### Sommerzeiteinstellung

Drücken Sie „HOUR“ und „MINUTE“, um den Sommerzeit-Modus einzustellen. Auf dem Display wird „S“ auf der rechten Seite vom Bildschirm angezeigt. Diese Funktion ermöglicht es der Zeitschaltuhr die aktuelle Uhrzeit, um eine Stunde vorzustellen, um die Sommerzeit zu berücksichtigen. Drücken Sie erneut „HOUR“ und „MINUTE“, um den Sommerzeit-Modus auszustellen.

### 12/24-Stunden-Umschaltung

Drücken Sie „MINUTE“ und „SEC“ gleichzeitig, um zwischen 12- und 24-Stunden-Modus umzuschalten. Auf der linken Seite vom Bildschirm wird „AM“ oder „PM“ angezeigt, wenn Sie den 12-Stunden-Modus einstellen.



- DE:** Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:
- EN:** A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:
- FR:** Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:
- ES:** Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1975079>