

Bedienungsanleitung

Funk-Steckdosenleiste McPower, 5-fach mit Fernbedienung, einzeln steuerbar

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen Funkschaltsets gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu
kommen!



Leistungsmerkmale

- jede Steckdose ist einzeln mit der Fernbedienung steuerbar
- Überspannungsschutz

Sicherheitshinweise


- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte beim Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand installiert werden!
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Technische Daten:

Schaltleistung max: 2300 W
Reichweite im Freien: 30m
Sendefrequenz: 433,92 MHz
Senderbatterie: A23 (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: 380x70x50mm

Geräteübersicht

1. Steckdose
2. 230V Stecker
3. Schalt-Tasten
4. Anzeige- LEDs
5. Automatik-Sicherung



Bedienung:

- Die Fernbedienung und die Funksteckdosenleiste sind bereits vorprogrammiert und aufeinander abgestimmt.
- Öffnen Sie zunächst die Batterieklappe auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie die 12V Batterie polungsrichtig ein.
- Jetzt können Sie den 230V Stecker (2) in eine 230V Steckdose stecken.
- Die einzelnen Steckdosen (1) können jetzt mit den Tasten der Fernbedienung (3) geschaltet werden.
- Die LED Anzeige (4) zeigt an, welche Steckdose eingeschaltet ist.
- Die Steckdosenleiste verfügt über einen Überlastschutz (5).
Sollte dieser ausgelöst werden kann dieser durch drücken der Taste (5) wieder eingeschaltet werden.

**Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/53/EU
(RED)**

Hersteller:

ETT Distribution GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig

erklärt, dass das Produkt:

Funk-Steckdosenleiste McPower, 5-fach mit Fernbedienung, einzeln steuerbar
Art. Nr. 1300384

Verwendungszweck: Funkschaltsystem

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.

Angewendete harmonisierte Normen:

EN 61058-1:2002+A2:2008
EN 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62479:2010
EN 301489-1 V2.2.0:2017
EN 301489-3 V2.1.1:2017
EN 300220-1 V3.1.1:2017
EN 300220-2 V3.1.1:2017

Das Produkt ist gekennzeichnet mit dem CE-Kennzeichen.

ETT Distribution GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig

Tel. 0531 581100
Fax. 0531 5811040

Braunschweig den 24,01.2019

Jörn Glomba