# Bedienungsanleitung

LED-Panel McShine "LP-1822RN", 18W, 225mm-Ø, 1.836 lm, 4000K, neutralweiß

## Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen LED-Panels gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu kommen!

### Leistungsmerkmale

- Lebensdauer 20.000 Stunden
- strapazierfähiges Metallgehäuse
- Federbügel zur Deckeneinbaumontage
- Lieferung inklusive Vorschaltgerät
- Sofortstart, kein Flackern
- Nicht dimmbar

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| • Schutzklasse: | IP 20 |
| • Lichtstrom: | 1.836 Lumen |
| • Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
| • Energieeffizienzklasse: | F |
| • Abmessungen ØxH: | 225x14mm |
| • Einbaudurchmesser: | 210mm |
| • Farbtemperatur: | 4000K |
| • Aufnahmeleistung: | 18Watt |
| • Eingangsspannung: | 100-240V |

### Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bei Arbeiten an 230V beachten Sie die strikte Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften.
- Die Installation darf nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Prüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes bitte den einwandfreien Zustand. Bei Beschädigungen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.
- Bitte darauf achten, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. (Erstickungsgefahr)
- Durch die Wärmeentwicklung der Leuchte darf der Strahler im Betrieb nicht abgedeckt oder am Gehäuse
- berührt werden.
- Bitte nicht direkt in den Lichtkegel des Strahlers blicken, um Verletzungen des Auges auszuschließen.
- Niemals den Strahler auf Menschen oder Tiere richten.

### Installation/Inbetriebnahme

- Sägen Sie eine runde Öffnung mit einem Mindestdurchmesser 210mm in die Deckenabhängung.
- Jetzt verbinden Sie die Stromleitungen mit der gekennzeichneten Eingangsklemme polungsrichtig mit L und N. (L= Braune Leitung, N= Blaue Leitung)
- Dann verbinden Sie den Koax-Stecker des Transformators mit der Koax-Buchse des LED-Panels.
- Danach spannen Sie bitte die beiden Befestigungsfedern vor und setzen das LED-Panel in die Einbauöffnung ein.

Hergestellt von ETT Distribution GmbH, Schmalbachstraße 16, 38112 Braunschweig
ett-online.de | Tel. +49 531 58 11 00 | service@ett-online.de
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Stand 09/2021