

# Bedienungsanleitung

LED-Wand-Einbauleuchte McShine "LWE-86WB" 2W, 100lm, warmweiß, weißer Rahmen

## Einführung

Geehrter Kunde,  
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer neuen LED-Wandleuchte gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Bedienhinweise bitte sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu kommen!



## Leistungsmerkmale

- Eignet sich optimal als Treppenstufen-Beleuchtung
- Einfache Installation in Schalter- oder Hohlwanddosen und direkt an 230V
- Lebensdauer bis zu 20.000 Stunden
- 140° Bewegungsmelder
- Tag- / Nacht-Sensor
- schaltet ca. 30 Sekunden nach Detektion

### Technische Daten:

- Lichtstrom: 100 Lumen
- Abstrahlwinkel: 120°
- Betriebsspannung: 230V AC
- Farbtemperatur: 3000K
- Leistungsaufnahme 2 Watt
- Energieeffizienzklasse A+
- Abmessungen: ØxH 85x85x36mm
- Einbaumaße: 56x56x26mm
- Temperaturbereich -20°C bis +40°C
- Bewegungsmelder: 140°
- Melder Reichweite: 5 Meter
- nicht dimmbar

## Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise! Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr durch elektrische Stromstöße, Feuer etc.

- FI-Schutzschalter verwenden. Die Einbauleuchte nur an eine Stromquelle anschließen, welche über einen Fehlerstrom (FI)-Schutzschalter mit max. 30mA Auslösestrom abgesichert ist.
- Dieses Produkt und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und gehören nicht in Kinderhände.
- Nicht direkt und ungeschützt in den LED-Lichtstrahl oder alternativer Leuchtmittel blicken, vor allem nicht über längere Zeiträume. LED-Lichtstrahlern dürfen nicht in die Augen von anderen Personen gerichtet werden. Dies kann Augenschäden zur Folge haben.
- Bei Beschädigung der Leuchte oder der Anschlussleitung darf keine Inbetriebnahme erfolgen.
- Achten Sie bei der Installation und Betrieb der Leuchte darauf, dass das Kabel nicht durch Quetschungen bzw. Verdrehungen beschädigt wird.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an der Leuchte führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).
- Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt vorgenommen werden.

## Inbetriebnahme, Montage und Installation

1. Montieren Sie in der Wand eine Schalter- oder Hohlwanddose mit 230V Zuleitung.
2. Hebeln Sie mittels Schraubendreher die Abdeckung der Leuchte vorsichtig von dem Leuchtenkörper.
3. Schliessen Sie jetzt die 230V Anschlussleitungen an der Leuchte polungsrichtig an.
4. Montieren Sie jetzt den Lampenkörper mittels 2 Schrauben in der Schalterdose.
5. Setzen Sie jetzt wieder die Abdeckung auf dem Lampenkörper auf.