

# Bedienungsanleitung

LED Draht-Lichterkette McShine "Micro" 100 LEDs, warmweiß, Batteriebetrieb

Geehrte Kundin, geehrter Kunde,  
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer  
neuen LED-Lichterkette gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein  
Produkt entschieden, welches ansprechendes  
Design und durchdachte technische  
Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und  
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen  
Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss  
der Leuchte zu kommen!



## Leistungsmerkmale

- ideal für die Dekoration im Innenbereich
- stromunabhängig durch Batteriebetrieb

### **Technische Daten:**

- Anwendungsbereich: Innenraum
- Gesamtlänge: 10,3 m
- LED Anzahl: 100
- Stromversorgung: 3x Mignon AA
- Lichtfarbe: warmweiß

## Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

## Installation/Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriegehäuse und legen Sie die Mignonbatterien polungsrichtig ein.
- Schließen Sie wieder das Gehäuse und betätigen Sie den Schalter auf der Stirnseite des Gehäuses