

N° d'art.: 1453236

Mode d'emploi

LED-Lampe à prise einlicht „Halo“

4 W, 300 lm, gradable par paliers, blanc chaud



FICHE TECHNIQUE

Tension de fonctionnement:	230 V
Couleur de lumière:	blanc chaud
Température de couleur:	3000 K
Puissance absorbée:	3,3 W
Durée de vie:	30000 h
Technologie d'éclairage:	LED
Diamètre extérieur:	75 mm
Hauteur:	475 mm
Classe d'efficacité énergétique:	G
Variateur:	Gradation à 3 niveaux
Orientable:	Orientation flexible grâce à un col de cygne

FR

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT

En triant, recyclant et éliminant correctement les anciens appareils, vous contribuez à la protection de notre environnement.

Les emballages peuvent être recyclés gratuitement dans les points de collecte appropriés:

- Le papier doit être déposé dans le bac à papier
- Les plastiques doivent être placés dans le sac jaune
- Le verre doit être déposé dans le conteneur à verre

Note de recyclage WEEE

Selon la directive européenne WEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Leurs composants doivent être séparés pour être recyclés ou éliminés correctement, car des substances toxiques et dangereuses pourraient endommager la santé et l'environnement de manière durable en cas d'élimination incorrecte.

En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi sur les appareils électriques (ElektroG) de retourner gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou dans des points de collecte publics spécialement désignés.

Les détails sont régis par le droit national respectif.

Le symbole de la poubelle à roulettes sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage indique ces dispositions.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour le raccordement, brancher la lampe à prise dans la prise de courant. Pliez le col de cygne dans la position souhaitée.

La lampe s'allume en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation sur le pied de la lampe.

En touchant le symbole, vous pouvez régler la lampe à différents niveaux de luminosité. Le variateur commute entre une luminosité de 100 %, 70 % et 30 %.

Pour éteindre le luminaire, appuyer brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.

Lorsqu'elle est déconnectée du réseau électrique et éteinte, elle se souvient du dernier niveau de luminosité réglé.

Dès que le courant est rétabli, la lampe s'allume avec le dernier niveau de luminosité réglé.



Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

<http://ettgroup.de/product/1453236>