

Art.-Nr.: 1453567

Bedienungsanleitung

Strahler Mc Shine

„ST-59“

für Schienensystem, GU10, ØxL 55x97 mm, weiß

ENTSORGUNGSHINWEISE

Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden

WEEE-Entsorgungshinweis

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf.
- Bitte nicht direkt in die Lichtquelle blicken, um eine Verletzung des Auges auszuschließen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Styroportteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!



TECHNISCHE DETAILS

Nennspannung:	250 V
Fassungstyp:	GU10
Leistung:	max. 10 W für LEDs max. 35 W für Halogen
Montageart:	3-Phasen-Schiene
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel	

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!
- Das Produkt ist nur zur Verwendung mit Schienensystemen geeignet.

MONTAGE

Vorbereitung:

- Die Sicherung für das Schienensystem ausschalten.
- Die Spannungsfreiheit mit einem geeigneten Messgerät überprüfen.

Schritt 1 Das GU10-Leuchtmittel einsetzen.

Schritt 2 Den Strahler in die Schiene einsetzen, dafür:





Schritt 3 Den Hebel für das Schienensystem lösen.

Schritt 4 Die Leuchte ins Schienensystem einsetzen.

Schritt 5 Den Sicherungshebel löst sich automatisch durch das Einsetzen in die Schiene.

Schritt 6 Den Hebel aus Schritt 3 wieder anziehen bis er einrastet.

Die Sicherung wieder einschalten und die Funktion überprüfen.



Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

<http://ettgroup.de/product/1453567>