

N° d'art.: 1530723

Des mains qui aident McPower „11M-1“

avec 4 pinces, très flexible



DONNÉES TECHNIQUES

4 bras en col de cygne réglables avec pinces

Base métallique avec bandes de caoutchouc antidérapantes

Avec un nettoyeur de panne à sec (laine métallique)

Avec une éponge

Avec support de fer à souder

Avec de la colophane

FR

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez s'il est endommagé. S'il est endommagé, veuillez ne pas le mettre en marche.
- Veuillez noter que toute modification technique apportée à l'appareil annulera immédiatement son approbation.
- Conservez le manuel de l'utilisateur de l'appareil.
- Les vapeurs produites lors des travaux de soudure sont nuisibles à la santé à long terme. Par conséquent, les travaux de soudure ne doivent être effectués que dans des pièces bien ventilées ou sous une extraction appropriée.
- Les travaux de soudure ne doivent être effectués que sur des pièces déchargées et exemptes de tension.
- Pour l'utilisation de la station de soudage dans les installations industrielles, les réglementations légales pertinentes en matière de prévention des accidents doivent être respectées.
- Les fers à souder atteignent des températures de plus de 160°C. Cela peut provoquer de graves brûlures! Le fer à souder ne doit jamais être plongé dans l'eau pour le refroidir.
- Lors de la soudure de câbles et de connecteurs, assurez-vous que les parties métalliques conductrices et nues sont protégées contre tout contact au moyen de mesures appropriées (avec un matériau non inflammable).
- Ne laissez pas tomber l'appareil. Il pourrait être endommagé en cas de chute sur une surface dure.
- Ne laissez pas de matériaux d'emballage traîner; des films en plastique/sacs, des pièces en polystyrène, etc., pourraient devenir un jouet dangereux pour les enfants. L'appareil n'est pas destiné aux enfants; ce n'est pas un jouet.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

En triant, recyclant et éliminant correctement les anciens appareils, vous contribuez à la protection de notre environnement.

Les emballages peuvent être recyclés gratuitement dans les points de collecte appropriés:

- Le papier doit être déposé dans le bac à papier
- Les plastiques doivent être placés dans le sac jaune
- Le verre doit être déposé dans le conteneur à verre

Note de recyclage WEEE

Selon la directive européenne WEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Leurs composants doivent être séparés pour être recyclés ou éliminés correctement, car des substances toxiques et dangereuses pourraient endommager la santé et l'environnement de manière durable en cas d'élimination incorrecte.

En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi sur les appareils électriques (ElektroG) de retourner gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou dans des points de collecte publics spécialement désignés.

Les détails sont régis par le droit national respectif.

Le symbole de la poubelle à roulettes sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage indique ces dispositions.