

Troisième main avec loupe à LED McPower „11M“

4W, avec port USB



DONNÉES TECHNIQUES

4 bras en col de cygne réglables avec pinces	
Lampe loupe avec interface USB Typ-C et 40 LEDs	
Pied métallique avec bandes de caoutchouc antidérapantes	
Avec un nettoyeur pour panne sèche (laine de métal)	
Avec une éponge, un support de fer à souder et de la colophane	
Tension d'entrée :	5 V DC
Puissance :	4 W
Diamètre de la lentille :	100 mm

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Vérifiez l'appareil pour tout dommage avant de le mettre en service. Si tel est le cas, veuillez ne pas mettre l'appareil en marche.
- Veuillez noter que toute modification technique apportée à l'appareil invalidera immédiatement son approbation.
- Conservez le manuel de l'utilisateur pour l'appareil.
- Les travaux de soudure ne doivent être effectués que dans des pièces bien ventilées ou sous une extraction appropriée.
- Les travaux de soudure ne doivent être effectués que sur des pièces déchargées et exemptes de tension.
- Les fers à souder peuvent provoquer de graves brûlures!
- Le fer à souder ne doit jamais être plongé dans l'eau pour se refroidir.
- Lors de la soudure, assurez-vous que les parties métalliques nues sont protégées contre tout contact au moyen de mesures appropriées (avec un matériau non inflammable).
- Veuillez ne pas regarder directement dans la source lumineuse pour éviter tout risque de blessure oculaire.
- N'utilisez pas une loupe pour regarder dans les sources lumineuses.
- Couvrez la loupe lorsqu'elle n'est pas utilisée, car il y a un risque d'incendie !
- Ne laissez pas tomber l'appareil. Il pourrait être endommagé en cas de chute sur une surface dure.
- Ne laissez pas de matériaux d'emballage traîner; des films en plastique/sacs, des pièces en polystyrène, etc., pourraient devenir un jouet dangereux pour les enfants.
- L'appareil n'est pas destiné aux enfants.
- Ce n'est pas un jouet.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

En triant, recyclant et éliminant correctement les anciens appareils, vous contribuez à la protection de notre environnement.

Les emballages peuvent être recyclés gratuitement dans les points de collecte appropriés:

- Le papier doit être déposé dans le bac à papier
- Les plastiques doivent être placés dans le sac jaune
- Le verre doit être déposé dans le conteneur à verre

Note de recyclage WEEE

Selon la directive européenne WEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Leurs composants doivent être séparés pour être recyclés ou éliminés correctement, car des substances toxiques et dangereuses pourraient endommager la santé et l'environnement de manière durable en cas d'élimination incorrecte.

En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi sur les appareils électriques (ElektroG) de retourner gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou dans des points de collecte publics spécialement désignés.

Les détails sont régis par le droit national respectif.

Le symbole de la poubelle à roulettes sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage indique ces dispositions.