

Bedienungsanleitung

Sofortstarter für Leuchtstofflampen McShine "Flink", 4-125 Watt

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen Sofortstarters gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in
möglichst ungetrübten Genuss des Geräts zu
kommen!



Leistungsmerkmale

- flackerfrei
- röhrenschonendes Startverfahren
- erhöht die Lebensdauer von Leuchtstoffröhren

Technische Daten:

Lampenleistung:	4-125 Watt
Startzeit:	0,3 Sekunden
Betriebsspannung:	180-240V

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte beim Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Der Starter darf nur im spannungsfreien Zustand installiert werden!
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instand setzen.
- Die Installation in der Leuchte muss von einer Fachkraft erfolgen!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis der betreffenden Leuchte ausgeschaltet ist!
- Öffnen Sie das Leuchtengehäuse bis Sie den eingebauten Starter sehen können.
- Entfernen Sie den alten Starter durch das Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- Setzen Sie den neuen Starter in die Fassung ein und verriegeln Sie den Starter durch das Drehen im Uhrzeigersinn.
- Schließen Sie jetzt wieder das Leuchtengehäuse
- Jetzt können Sie die Leuchte einschalten.