

Bedienungsanleitung

Netzwerkdose McPower

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf
Ihrer McPower Netzwerkdose.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas
Von Ihrem Produkt zu haben.

Bitte lesen Sie die
Bedienungsanleitung vor Gebrauch
des Geräts sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel
Freude mit Ihrem
neuen Produkt!



Technische Daten

	1534293	1534770/-849	1534761/-806	1534280
Modell	Cup	Flair	Flair	Cup
Anschlussbuchse	2xRJ45(CAT5E)	2xRJ45(CAT5E)	1xRJ45(CAT5E) 1xRJ11(CAT3)	1xRJ45(CAT5E) 1xRJ11(CAT3)
BxHxT	80x80x32,5mm	80x80x32,5mm	80x80x40mm	80x80x40mm
Farbe	Weiß	Anthrazit / Weiß	Anthrazit / Weiß	Weiß


- Unterputz
- ohne Rahmen
- BxHxT: 80x80x32,5mm
- ungeschirmt
- passend für Hohlwanddosen mit Ø68mm
- CAT5E Übertragungsfrequenz: 100MHz
- T568A&T568B Anschlussbelegungsaufkleber auf Netzwerkdose

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen
- Modifizieren Sie weder Produkt noch Zubehör
- Führen Sie keine Gegenstände in Lüftungsschlitze oder Anschlussbuchsen ein
- Das Produkt ist **nicht** für den Gebrauch in Außenbereichen geeignet
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz
- Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es in einem einwandfreien Zustand ist. Nehmen Sie auf einen Fall ein defektes Gerät in Betrieb!
- Halten Sie das Gerät fern von Nässe und Feuchtigkeit
- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie extreme Hitze oder Kälte, Nässe, Mikrowellen, mechanischen Druck und Vibrationen
- Das Gerät darf aus Sicherheits- sowie Zulassungsgründen (CE) weder verändert noch umgebaut werden.
- Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, und anderen Problemen wenden Sie sich bitte an Händler oder Hersteller.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen **ausschließlich** von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden!
- Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände!
- Bitte beachten Sie, dass das Produkt, sowie Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial für Kinder eine Gefahr darstellen können
- **Anschluss oder Installation darf nur von Elektro-Fachpersonal durchgeführt werden!**

Installation

1. Bauen Sie das Produkt in drei Teile auseinander, wie abgebildet.
2. Befolgen Sie die Farbbelegung auf dem Aufkleber.
Nehmen Sie das Kabel und drücken es in den entsprechenden Steckplatz.
3. Montieren Sie die Netzwerkdose.



Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container.