

# Bedienungsanleitung

## USB-Ladedose McPower "Flair", 2-fach, 5V / 3,4A, UP

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf  
Ihres McPower USB-Ladedose.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein  
Produkt entschieden, welches ansprechendes  
Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und  
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen  
Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas  
Von Ihrem Produkt zu haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch  
Des Geräts sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem  
neuen Produkt!

### Merkmale

Überzeugen sowohl optisch mit feinen Nuancen und konvexer  
Linienführung als auch haptisch durch einen kernigen Charakter  
mit hoher Verarbeitungsqualität. Das Schalterprogramm Flair ist  
einfach zeitgemäß, schlicht ideal und passt so universell zu vielen  
Einrichtungsstilen. Ein Standard der in dieser Preisklasse seines  
Gleichen sucht.

### Sicherheitshinweise:

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Produkts.
- Modifizieren Sie weder Produkt noch Zubehör.
- Führen Sie keine Gegenstände in Lüftungsschlitze oder Anschlussbuchsen ein.
- Das Produkt ist **nicht** für den Gebrauch in Außenbereichen geeignet.
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz.
- Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es in einem einwandfreien Zustand ist. Nehmen Sie auf einen Fall ein defektes Gerät in Betrieb!
- Halten Sie das Gerät fern von Nässe und Feuchtigkeit.
- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie extreme Hitze oder Kälte, Nässe, Mikrowellen, mechanischen Druck und Vibrationen.
- Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, und anderen Problemen wenden Sie sich bitte an Händler oder Hersteller.
- Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände!
- Bitte beachten Sie, dass das Produkt, sowie Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial für Kinder eine Gefahr darstellen können.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroportteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Vorm Anschluss zuerst die Netzstromversorgung trennen.
- Elektroarbeiten und Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Das Gerät darf in keiner Weise abgeändert werden. Stromschlag und Unfallgefahr!
- Das Gerät nur mit einem weichen, trocknen Tuch abwischen. Auf keinen Fall Scheuerpulver oder chemischen Reinigungsmittel verwenden. Elektrische Bauteile dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
- Die Leitungen nicht knicken, quetschen, einklemmen oder anderweitig beschädigen.

Die USB-Ladebuchse hat eine Gesamtleistung von 3,4A. Wenn der Strom diesen Wert überschreitet schaltet sie sich automatisch ab, um Ihre Geräte zu schützen.




### Technische Daten:

- Unterputz USB-Ladedose
- Eingangsspannung: 230V, 50Hz, 200mA
- USB Typ A: Ausgang 5V=, max. 3,4A
- Standby-Verbrauch: 0,08W
- ohne Rahmen
- BxHxT: 80x80x40mm
- passend für Hohlwanddosen mit 68mm-Ø
- Farbe: anthrazit (1534769) / weiß (1534941)

## **Montage**

1. Sicherung ausschalten und Spannungsfreiheit prüfen.
2. Drahtenden ca. 11mm abisolieren.
3. Entfernen Sie die Abdeckung (*Abbildung A*).
4. Schließen Sie die Drähte an. Die entsprechenden Anschlüsse sind mit „L“ und „N“ gekennzeichnet.
5. Schrauben Sie USB-Ladedose fest. Achten Sie dabei darauf, dass keine Drähte eingeklemmt werden.
6. Drücken Sie den Rahmen und die Abdeckung fest.



*Abbildung A*

## **Entsorgungshinweise**

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container.



Wir: **ETT Distribution GmbH**  
**Schmalbachstraße 16**  
**DE - 38112 Braunschweig**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das folgende Produkt

**Artikelnummer: 1534769**  
**USB-Ladedose McPower „Flair“**  
**2-fach, 5V / 3,4A, UP, anthrazit**

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den technischen Anforderungen, Normen und Richtlinien gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

**EN 62368-1:2014**

gemäß EMV-Richtlinie 2014/30/EU

**EN 55032:2015**  
**EN 61000-3-2:2014**  
**EN 61000-3-3:2013**  
**EN 55024:2010+A1:2015**

gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU) 2015/863

übereinstimmt, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend

Braunschweig, 30.08.2022

Jörn Glomba  
Geschäftsführer