

Bedienungsanleitung

Universal Auto-Handyhalterung HOLLYWOOD, mit Ladefunktion, flexibel

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

herzlichen Glückwunsch zum Kauf
Ihrer Hollywood Auto-Handyhalterung.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas
Von Ihrem Produkt zu haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch
des Geräts sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
neuen Produkt!



Leistungsmerkmale

Dank der cleveren Universal Auto-Handyhalterung HOLLYWOOD ist nicht
nur für Stabilität, sondern auch für kabelloses Laden Ihres Mobiltelefons
gesorgt. Die smarte und innovative Halterung lässt Sie auch im Stau
niemals im Stich.

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen
- Modifizieren Sie weder Produkt noch Zubehör
- Das Produkt ist **nicht** für den Gebrauch in Außenbereichen geeignet.
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz
- Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es in einem einwandfreien Zustand ist. Nehmen Sie auf einen Fall ein defektes
Gerät in Betrieb!
- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte nicht in
Betrieb nehmen!
- Halten Sie das Gerät fern von Nässe und Feuchtigkeit
- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie extreme Hitze oder Kälte, Nässe, Mikrowellen, mechanischen Druck und
Vibrationen
- Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, und anderen Problemen wenden Sie sich bitte an Händler oder
Hersteller.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen **ausschließlich** von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen
werden!
- Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroportteile, etc., könnten für Kinder zu
einem gefährlichen Spielzeug werden.

Technische Details:

- einstellbare Seitengriffe
- einstellbar von 6,2cm bis 9,2cm
- automatische Breiteneinstellung durch
Drücken eines Knopfes möglich
- kein Kratzer Risiko
- sehr stabil
- Befestigung an Lüftungsschlitzen oder
mit Saugnapf
- mit Schnelladefunktion
- bis zu 15W
- OHNE Smartphone

Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche
Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als
Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer
an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.
Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der
Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne,
Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container.

LED-Anzeige

- Standby-Modus: Die grüne LED-Anzeige leuchtet nach dem Einschalten.
- Lademodus: Die blaue LED-Anzeige leuchtet, wenn kabelloses Laden beginnt.
- FOD-Funktion: die grüne LED-Anzeige blinkt, wenn Metall oder magnetische Objekte auf dem kabellosen Autoladegerät erkannt werden.

Bedienung

- Smartphone einlegen: Die Klemmen schließen und halten Ihr Telefon automatisch, wenn das Telefon richtig positioniert ist und das kabellose Laden beginnt.
- Smartphone entnehmen: Berühren Sie die Umschalttaste auf einer Seite, dann öffnen sich die Klemmen automatisch und geben das Telefon frei.

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät Qi-fähig ist. Kabelloses Schnellladen erfordert QC 2.0 oder QC 3.0.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie ein geeignetes Schnellladegerät QC 2.0 oder höher verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Smartphone im Zentrum des Ladegeräts liegt, um maximale Ladeeffizienz zu erreichen.
- Stellen Sie sicher, dass die Handyhülle nicht dicker als 4 mm ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich kein Metall oder magnetisches Material in der Mitte der Handytasche befindet.
- Legen Sie das Gerät nicht zu nah an Magnetstreifen oder Chipkarten (Personalausweis, Bankkarten usw.).

Gerätebezeichnungen

