

BLANKO

Bedienungsanleitung
1000GPH/2000GPH/3000GPH 12V/DC



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie darauf, auch wenn Sie das Produkt an dritte weitergeben. Bewahren Sie deshalb die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur für den Anschluss an 12V/DC zugelassen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt ggf. zur Beschädigung dieses Produktes, außerdem ist dies mit Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das Produkt darf nicht verändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!



Bei unsachgemäßer Bedienung des Gerätes ist mit Beschädigung des Produktes zu rechnen, außerdem ist dies mit Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet werden!

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Die Pumpe darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsamt oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!


Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.

Achten Sie auf eine sachgemäße Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung.


Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen des Produktes das Netzkabel nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.

Entsorgung


Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor sie es zurück geben.




1. Lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen.




2. Vermeiden Sie den Kontakt des Kabels mit Wasser!.




3. Seien Sie bei der Spannung vorsichtig.
Achten Sie darauf, dass die elektrischen Anschlüsse (+ und -) nicht vertauscht werden. [+Kabel ist gekennzeichnet]



4. Ziehen Sie nicht am Kabel und lassen Sie die Pumpe nicht fallen.



5. Achten Sie auf einen aufrechten Stand der Pumpe.



6. Benutzen Sie die Pumpe nicht in Benzin, Kerosin, Maschinenöl und Lösungsmitteln.

7. Überprüfen Sie gelegentlich den Filter.


Inbetriebnahme:

Um eine sachgemäße Inbetriebnahme zu gewährleisten, lesen Sie vor Gebrauch unbedingt diese Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen vollständig und aufmerksam durch

1 Kabel

2

Gehäuse



4. Pumpauslass

3 Ansaugstutzen

Einsatzmöglichkeiten:

- ideal einsetzbar für Boote und unterwegs
- zur Entwässerung, Wasserentnahme sowie zum Um- und Auspumpen von sauberem und leicht verschmutztem Wasser
- für den Einsatz beim Zelten
- Auto waschen
- Pool, Keller auspumpen

Benutzerhinweise

- Stellen Sie die Tauchpumpe am gewünschten Standort auf.
- Bringen Sie am Pumpauslass (4) einen Schlauch an, und legen Sie das Ende dessen, an die Stelle, an die das Wasser transportiert werden soll.

- Schließen Sie das Kabel (1) der Pumpe an einer 12 V Spannungsquelle an
- Achten Sie auf die richtige elektrische Verbindung (+ und – Anschlüsse).
- Wenn der Volumenstrom abnimmt, überprüfen Sie Ihre Spannungsquelle.
- Sollte der Pumpvorgang unterbrochen werden, prüfen Sie das Anschlusskabel (1) oder stellen Sie sicher, dass der Ansaugstutzen (3) nicht durch einen Fremdkörper blockiert wird.

Technische Daten:

Modell	1000GPH	2000GPH	3000GPH
Auslassanschluss	29,5 mm (1 1/8")	28,5 mm (1 1/8")	29,5 mm (1 1/8")
Förderhöhe	4m	4m	4m
Fördermenge	4200 l/h	8400 l/h	12600 l/h
Wassertemperatur	0-60°C	0-60°C	0-60°C
Betriebsspannung	DC-12V / 3A	DC-12V / 8A	DC-12V / 13 A
Leistung	45 Watt/ 5500 U/ min	75 Watt/ 6000 U/min	95 Watt/ 8000 U/min
Länge der Anschlussleitung	ca. 1,40 m (Enden abisoliert)	ca. 1,40 m (Enden abisoliert)	ca. 1,40 m (Enden abisoliert)
Maße (H x Durchm.)	120 x 90 mm	150 x 120 mm	180 x 130 mm
Gewicht	0,8 kg	1,2 kg	2,2 kg

Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes, z. B. Beschädigung des Netzkabels oder des Gehäuses.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn

- das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
- das Gerät nicht mehr funktioniert und
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen, oder nach schweren Transportbeanspruchungen

Achtung:

Bei Nichtbeachtung übernimmt der Hersteller keine Garantie/Gewährleistung.

Hersteller/Importeur: Sintron Vertriebs GmbH - Suedring 14 - 76473 Iffezheim
WEEE-Reg.Nr.: DE76956435

