

N° d'art.: 1979044

Mode d'emploi

Balance de colis McPower „PW-200“

200g - 200 kg, plaque en acier inoxydable 27x27 cm



DÉTAILS TECHNIQUES

Tension de fonctionnement:	100 – 240 V AC
Fonctionnement sur piles:	4×AAA
Balance:	270×270×25 mm
Affichage:	180×100×33 mm
Unités:	oz, lb, kg
Températures de fonctionnement:	5 °C bis 35 °C
Poids de charge minimum:	50 g
Arrêt automatique:	après 5 min (mode batterie uniquement)

FONCTIONS DES BOUTONS

- Button ON/OFF: pour allumer et éteindre l'appareil
- Button TARE: pour remettre à zéro le poids
- Button UNIT: pour changer l'unité de mesure.
L'unité actuelle est visible sur le côté droit de l'affichage.
- Button COUNT: pour compter les articles.

MISE EN ROUTE

- Placez la balance sur une surface plane.
- Insérez des piles ou connectez la balance à l'alimentation à l'aide de l'adaptateur fourni.
- Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil.
- Attendez que l'affichage indique „0,0“ avant de placer des articles sur la balance.
- Placez délicatement les articles à peser sur la balance.
- Après quelques secondes, le poids affiché se stabilise, ce qui vous permet de lire le poids de l'article.
- L'affichage peut également être monté au mur.

MODE DE COMPTAGE

- Maintenez le bouton COUNT enfoncé pour activer les réglages en mode de comptage.
- Appuyez sur le bouton UNITÉ pour sélectionner la quantité souhaitée (25, 50, 75 ou 100 pièces).
- Confirmez la quantité choisie avec le bouton COUNT.
- Placez maintenant tous les articles que vous souhaitez compter sur la balance.
- L'affichage indiquera alors la quantité de ces articles.

INDICATEURS D'AFFICHAGE

- Batterie faible: LO
- Surchage de la batterie: EEEE
- Surchage de la balance: O-LD ou Err

CALIBRATION

Remarque: Pour calibrer la balance, nous recommandons l'utilisation de poids de calibrage, non inclus dans le package.

- Placez la balance sur une surface plane.
- Allumez la balance et maintenez le bouton UNIT enfoncé pendant 5 secondes.
- L'affichage devrait entrer dans l'option de calibration.
- En utilisant TARE, vous pouvez ensuite définir le poids de calibrage entre 10, 20 et 50 kilogrammes.
- Appuyez de nouveau sur le bouton UNIT ; l'affichage indiquera brièvement „CAL“, puis affichera la valeur de calibrage clignotante.
- Placez ensuite successivement les poids de calibrage requis sur la balance.
- Si le poids placé est instable ou si la calibration est interrompue, la balance indiquera „Err“ et s'éteindra automatiquement après une minute.
- Pour annuler la calibration, maintenez enfoncé le bouton ON/OFF pour éteindre la balance

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez l'état du dispositif avant de le mettre en service. Si des dommages sont constatés, veuillez ne pas utiliser l'appareil.
- Notez que toute modification technique du dispositif invalidera immédiatement son homologation.
- Conservez le mode d'emploi de l'appareil.
- Ne laissez pas tomber l'appareil. Il pourrait être endommagé en cas de chute sur une surface dure.
- Évitez l'installation dans des endroits présentant des écarts de température importants ou une humidité élevée.
- Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée, les films plastiques/sacs, les morceaux de polystyrène, etc., pourraient devenir des jouets dangereux pour les enfants.
- L'appareil n'est pas destiné aux enfants; ce n'est pas un jouet.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ POUR LES PILES

- Ne tentez pas de réactiver les piles/accumulateurs par chauffage ou des mesures similaires.
- Ne plongez pas les piles/accumulateurs dans l'eau et stockez-les dans un endroit sec et frais, pas humide.
- Ne jetez pas les piles/accumulateurs au feu, ne les ouvrez pas, ne les soudez pas ni ne les brasez pas.
- N'effectuez pas de court-circuit sur les piles/accumulateurs.

REMARQUES GÉNÉRALES

- Utilisez uniquement des pièces d'origine fournies.
- Le produit n'a pas de pièces remplaçables.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le produit.

UTILISATION PRÉVUE

- Le produit convient à une utilisation en intérieur.
- Le produit ne doit être utilisé que pour l'usage prévu, conformément à ce mode d'emploi.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- N'utilisez pas de câbles endommagés.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et un agent de nettoyage neutre.
- Évitez l'utilisation d'alcool ou de produits de nettoyage contenant de l'acétone, du soufre, du béryllium, de l'ammoniac ou d'autres solvants.
- Évitez une pression mécanique excessive et une contamination excessive.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

En triant, recyclant et éliminant correctement les anciens appareils, vous contribuez à la protection de notre environnement.

Les emballages peuvent être recyclés gratuitement dans les points de collecte appropriés:

- Le papier doit être déposé dans le bac à papier
- Les plastiques doivent être placés dans le sac jaune
- Le verre doit être déposé dans le conteneur à verre

Note de recyclage WEEE

Selon la directive européenne WEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Leurs composants doivent être séparés pour être recyclés ou éliminés correctement, car des substances toxiques et dangereuses pourraient endommager la santé et l'environnement de manière durable en cas d'élimination incorrecte.

En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi sur les appareils électriques (ElektroG) de retourner gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou dans des points de collecte publics spécialement désignés.

Les détails sont régis par le droit national respectif.

Le symbole de la poubelle à roulettes sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage indique ces dispositions.

Note de recyclage des piles

Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Chaque consommateur est légalement tenu de déposer toutes les piles et accumulateurs, qu'ils contiennent des substances dangereuses ou non, dans un point de collecte de sa commune ou de son quartier, ou de les remettre au commerce, afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique. Veuillez remettre les piles et les accumulateurs uniquement en état de décharge.



Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

<http://ettgroup.de/product/1979044>