

# Bedienungsanleitung

Funk-Wandtaster McPower "Comfort"

max. 70m, Aufputz, 1-Kanal

## Einführung

Geehrter Kunde,  
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres  
neuen Funk-Wandtasters gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein  
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design  
und durchdachte technische Features gekonnt  
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise  
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in  
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu  
kommen!



## Leistungsmerkmale

Dieser Funk-Wandtaster kann überall an die Wand montiert  
werden und mit Funk-Empfängern verbunden werden. Kein  
weiteres Verlegen von Leitungen notwendig.

## Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Gerätes auf
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen
- Modifizieren Sie weder Produkt noch Zubehör
- Das Produkt ist **nicht** für den Gebrauch in Außenbereichen geeignet.
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz
- Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es in einem einwandfreien Zustand ist. Nehmen Sie auf einen Fall ein defektes Gerät in Betrieb!
- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen!
- Halten Sie das Gerät fern von Nässe und Feuchtigkeit
- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie extreme Hitze oder Kälte, Nässe, Mikrowellen, mechanischen Druck und Vibrationen
- Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, und anderen Problemen wenden Sie sich bitte an Händler oder Hersteller.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen **ausschließlich** von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden!
- Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

## Technische Daten:

- Ein- bzw. Ausschalter und Dimmer für das Comfort System
- bis zu 10 Empfänger pro Kanal steuerbar
- Betrieb: A27 Batterie (enthalten)
- einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von allein
- LED Funktionsanzeige für An/Aus- und Anlernfunktion
- Frequenz: 433,92MHz
- Reichweite bis zu 70m (im Freifeld)
- max. abgestrahlte Sendeleistung: <10dBm
- automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden
- Kompatibel mit allen Funk-Empfängern der McPower Comfort Serie
- Maße: 80x80x15 mm

## Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container.

## **Montage**

Der Funk-Wandschalter ist nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen.

- Heben Sie die Frontabdeckung des drahtlosen Wandschalters vorsichtig an (z.B. mit einem Schraubendreher) und nehmen Sie sie ab.
- Entfernen Sie die Montageplatte. Die Montageplatte für den Funk-Wandschalter ist mit 4 Klammern am elektronischen Teil des Funk-Wandtasters befestigt.
- Bohren Sie die Löcher.
- Befestigen Sie die Montageplatte mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand.
- Legen Sie eine 12V-Batterie (Typ: 27A) in das Batteriefach des Funk-Wandtasters ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung.
- Bringen Sie die Frontplatte am Funk-Wandschalter an.

## **Programmieren eines Funk-Empfängers für den Funk-Wandtaster**

Für jeden Steuerkanal können maximal 10 Empfänger programmiert werden.

- Schalten Sie den Funk-Empfänger in den Programmiermodus. Bitte beachten Sie dabei die entsprechende Bedienungsanleitung des Funk-Empfängers.
- Drücken Sie die gewünschte "I"-Taste des Funk-Wandtasters, auf den der Empfänger programmiert werden soll. Die Programmierung ist damit erfolgreich abgeschlossen.

## **Programmierte Funk-Empfänger aus dem Funk-Wandtaster löschen**

- Drücken Sie die Tasten "I" und "O" an dem Funk-Wandtaster, auf den der Funk-Empfänger programmiert ist. Die LED am Funk-Empfänger beginnt zu blinken.
- Drücken Sie nun die "O"-Taste auf dem Funk-Wandtaster. Die LED am Funk-Empfänger erlischt. Der Funk-Empfänger ist nun aus dem Funk-Wandtaster gelöscht worden.

## **Die Dimmfunktion des Funk-Wandtasters**

- Schalten Sie den Dimmer ein, indem Sie einmal auf die "I"-Taste des Funk-Wandtasters drücken.
- Drücken Sie erneut die "I"-Taste am Wandtaster. Die Dimmfunktion ist aktiviert.
- Drücken Sie erneut die "I"-Taste am Wandtaster. Die Dimmfunktion ist deaktiviert.

**EU – Konformitätserklärung**

Wir: **ETT Distribution GmbH**  
**Schmalbachstraße 16**  
**DE – 38112 Braunschweig**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das folgende Produkt

**Artikelnummer: 1534376**  
**Funk-Wandtaster McPower „Comfort“**  
**max. 70m, Aufputz, 1-Kanal**

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den technischen Anforderungen, Normen und Richtlinien gemäß LVD 2014/35/EU

**EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**

gemäß RED 2014/53/EU

**EN 50663:2017**  
**EN 62479:2010**  
**ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)**  
**ETSI EN 301 489-3 v2.1.1 (2019-03)**  
**ETSI EN 300 220-1 v3.1.1 (2017-02)**  
**ETSI EN 300 220-2 v3.2.1 (2018-06)**

gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & (EU) 2015/863

übereinstimmt, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend

Braunschweig, 12.07.2022



Jörn Glomba  
Geschäftsführer