

# Bedienungsanleitung

## Funksteckdosen-Set McPower "Comfort" 3 Steckdosen + 1 Fernbedienung

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf  
Ihrer McPower Funksteckdosen-Set.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein  
Produkt entschieden, welches ansprechendes  
Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und  
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen  
Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas  
Von Ihrem Produkt zu haben.  
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch  
des Geräts sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem  
neuen Produkt!



### Leistungsmerkmale

Schluss mit stromfressenden Geräten im Standby-Modus! Mit den  
hübschen Funksteckdosen schalten Sie Ihre elektrischen Verbraucher  
per Tastendruck aus. Bequem vom Sofa aus und sogar durch Decken  
und Wände hindurch! Ideal für alle Stromfresser bis 1.000 Watt wie  
Lampen, Drucker, TV, Gartenbeleuchtung oder schwer zugängliche  
Geräte.

### Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Geräts auf
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen
- Modifizieren Sie weder Produkt noch Zubehör
- Das Produkt ist **nicht** für den Gebrauch in Außenbereichen geeignet.
- Schließen Sie die Anschlüsse und die Schaltkreise nicht kurz
- Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es in einem einwandfreien Zustand ist. Nehmen Sie auf einen Fall ein defektes Gerät in Betrieb!
- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen!
- Halten Sie das Gerät fern von Nässe und Feuchtigkeit
- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie extreme Hitze oder Kälte, Nässe, Mikrowellen, mechanischen Druck und Vibrationen
- Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, und anderen Problemen wenden Sie sich bitte an Händler oder Hersteller.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen **ausschließlich** von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen werden!
- Das Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- **Nicht hintereinander stecken.**
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Verschlucken Sie die Batterie nicht, Verätzungsgefahr.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einem Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

### Technische Details:

- Schaltleistung 1.000W (230V / 4,3A) je Steckdose
- Reichweite bis zu 30m im Freien
- Frequenzbereich 433,92MHz
- max. abgestrahlte Sendeleistung: <10dBm
- Betrieb Fernbedienung mit Batterie CR2032
- mit Einsteckschutz / Shutter
- Fernbedienung mit 12 Kanälen und ALL ON/ALL OFF
- Lernfunktion: Sie können beliebig viele Empfänger pro Kanal programmieren

## **Kopplung**

1. Schließen Sie die Funk-Steckdose an den Strom an. Die LED beginnt zu blinken. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Steckdose automatisch in den Kopplungsmodus übergegangen ist.
2. Auf der Funk-Fernbedienung Kanal und Taste wählen, mit der Sie die Funk-Steckdose steuern wollen.
3. Drücken Sie die Taste ON, für ca. 5 Sekunden, bis die LED durchgehend leuchtet. Die Steckdose und die Fernbedienung sind erfolgreich gekoppelt. Sie können nun die Steckdose mit der Fernbedienung ein- und ausschalten.

(Bitte beachten Sie, wenn die Steckdose an die Stromversorgung angeschlossen ist, blinkt die LED nur ca. 15 Sekunden. Wenn Sie die Fernbedienung nicht innerhalb von 15 Sekunden gekoppelt haben, verlässt die Steckdose den Kopplungsmodus und die LED bleibt an.)

4. Sie können die Funk-Steckdose erneut in den Koppelmodus bringen, indem Sie beim gekoppelten Kanal die Taste ON und OFF zusammen etwa 5 Sekunden lang drücken. Die LED der Funk-Steckdose wird blinken und damit den Kopplungsmodus anzeigen.
5. Nun können Sie die Funk-Steckdose auf einen zusätzlichen Kanal koppeln, indem Sie die entsprechende Taste drücken.
  - Sie können diese Schritte wiederholen, um alle Kanäle und Steckdosen zu koppeln.
  - Die Funk-Steckdose und Funk-Fernbedienung sind mit allen Geräten aus der Comfort-Serie kompatibel.
  - Sie können mehrere Geräte pro Kanal oder pro Steckdose koppeln.
  - Die Funk-Fernbedienung verfügt in der letzten Reihe über die Funktion ALL ON / ALL OFF. Diese müssen nicht gekoppelt werden.

## **Trennen einer bestimmten Kopplung**

- a) Wenn Sie eine bestimmte Kopplung löschen möchten, trennen Sie bitte die Funk-Steckdose für ca. 5 Sekunden von der Stromversorgung. Dann schließen Sie die Funk-Steckdose wieder an die Stromversorgung an. Zu diesem Zeitpunkt wird die LED blinken. Dann den Kanal auswählen, den Sie entkoppeln möchten, und die entsprechende OFF-Taste drücken.
- b) Wenn Sie bestimmte gekoppelte Kanäle löschen wollen, können Sie die ON- und OFF-Taste zusammen für ca. 5 Sekunden drücken. Dadurch wird die LED der Funk-Steckdose blinken, also in den Koppelmodus übergehen. Drücken Sie nun die OFF-Taste zum Entkoppeln. Dies Entkoppelt alle Geräte auf diesen Kanal.

## **Alle Kopplungen trennen**

- a) Drücken Sie die ON- und OFF-Taste eines gekoppelten Kanals, bis die LED der Funk-Steckdose blinkt. Ca. 1 Sekunde loslassen und dann ALL-ON und ALL-OFF gemeinsam drücken. Damit werden alle Geräte im Kopplungsmodus von der Funk-Fernbedienung entkoppelt.
- b) Trennen Sie die Funk-Steckdose für ca. 5 Sekunden von der Stromversorgung. Dann schließen Sie die Funk-Steckdose wieder an die Stromversorgung an. Zu diesem Zeitpunkt wird die LED blinken. Dann drücken Sie ALL-ON und ALL-OFF, um die Funk-Steckdose komplett von der Funk-Fernbedienung zu entkoppeln.

## **Bedienung**

- Drücken Sie auf der Funk-Fernbedienung die ON-Taste des gekoppelten Kanals. Die gekoppelte Funk-Steckdose schaltet sich ein und die LED an der Funk-Steckdose leuchtet.
- Drücken Sie die OFF-Taste. Die gekoppelte Funk-Steckdose wird ausgeschaltet und die Kontrollleuchte erlischt.
- Drücken Sie die ALL-ON-Taste, um alle gekoppelten Geräte einzuschalten. Oder ALL-OFF um alle auszuschalten.

## **Entsorgungshinweise**

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container.

## EU – Konformitätserklärung

Wir: **ETT Distribution GmbH**  
**Schmalbachstraße 16**  
**DE – 38112 Braunschweig**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das folgende Produkt

**Artikelnummer: 1534514**  
**Funksteckdosen-Set McPower „Comfort“**  
**3 Steckdosen + 1 Fernbedienung**

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den technischen Anforderungen, Normen und Richtlinien gemäß RED 2014/53/EU

**EN 62479:2010**  
**EN 62368-1:2014+A11:2017**  
**ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)**  
**ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)**  
**ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)**  
**ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)**

gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & (EU) 2015/863

übereinstimmt, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend

Braunschweig, 17.08.2022



Jörn Glomba  
Geschäftsführer