

Bedienungsanleitung

LED Draht-Lichterkette McShine "Micro" 20 LEDs, warmweiß, Batteriebetrieb

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer
neuen Lichterkette gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und durchdachte technische
Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss
des Geräts zu kommen!



Leistungsmerkmale

- Ideal für die Dekoration im Innenbereich
- Stromunabhängig durch Batteriebetrieb

Technische Daten:

• Anwendungsbereich:	Innenraum
• Gesamtlänge:	2.13m
• LED Anzahl:	20
• Stromversorgung:	2x CR 2032
• Lichtfarbe:	Warmweiß

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Prüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts bitte den einwandfreien Zustand. Bei Beschädigungen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.
- Bitte darauf achten, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. (Erstickungsgefahr)

Installation/Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriegehäuse und legen Sie die 2 Knopfzellen (CR 2032) polungsrichtig ein.
- Schließen Sie wieder das Gehäuse und betätigen Sie den Schalter auf der Stirnseite des Gehäuses.