

# Bedienungsanleitung

## Tischlampe ROLF KERN „Lounge-1“

### Einführung

Geehrter Kunde,  
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer  
neuen Tischlampe gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein  
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design  
und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise  
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in  
möglichst ungetrübten Genuss des Geräts zu  
kommen!



### Leistungsmerkmale

Die wiederaufladbare LED-Tischlampe, designed bei Rolf Kern,  
überzeugt nicht nur mit edlem Design, sondern auch mit  
leistungsstarkem Auftreten.

Genießen auch Sie die gemütliche Atmosphäre dank des  
stufenlosen Dimm-Designs.

Das minimalistische und elegante Erscheinungsbild ermöglicht  
einen vielseitigen Einsatz, wie zum Beispiel in Bars, Restaurants,  
Hotels, Schlafzimmern oder Wohnzimmern.

### Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen!
- Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Belastungen aus.
- Das Gerät darf keinen hohen oder tiefen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf aus Sicherheits- sowie Zulassungsgründen (CE) weder verändert noch umgebaut werden.
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instand setzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroportteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
- Bitte benutzen Sie die originalen Akkus. Niemals normale Batterien benutzen, weil gefährlich. Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, bitte den Hersteller kontaktieren.
- Den Akku nicht Hitzequellen oder Sonnenlicht aussetzen. Nicht benutzen beim Aufladen.
- Die Lampe unter keinen Umständen modifizieren oder beschädigen. Jede Veränderung führt zu einem Sicherheitsrisiko. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für veränderte Produkte.
- Bitte die Gebrauchsanweisung für Benutzung und Wartung sorgfältig lesen. Nur nach Anleitung benutzen, um die Sicherheit des Produktes zu gewährleisten. Anleitung sicher aufbewahren. Der Hersteller kann nicht für Schaden durch falsche Benutzung zur Verantwortung gezogen werden. Jedweder verursachte Schäden und Veränderungen am Produkt sind nicht durch die Garantie gedeckt.
- Niemals das Produkt in Wasser stellen oder mit nassen Händen anfassen.
- Bei Fehler oder Schaden das Produkt nicht weiter benutzen und den Händler oder Fachkraft kontaktieren.

### Technische Daten

- aufladbare LED-Tischlampe
- Touch-Funktion
- integrierter 1800-mAh-Lithium-Akku
- Material: Metall
- Gewicht: 290g
- kabellose Beleuchtung
- drei Lichtfarben einstellbar: warmweiß, kaltweiß, neutralweiß
- stufenlos dimmbar
- inkl. USB-Kabel
- Ladezeit: ca. 3,5h
- Funktionsdauer nach vollständiger Aufladung: max. 15h
- Maße: 10x10x23cm
- Schutzklasse: IP54

## **Entsorgungshinweise**

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container.

## **Bedienung**

Schalter unterm Fuß drücken damit die Lampe betriebsbereit oder ausgeschaltet wird.


- Berühren Sie die Lampe zum Anschalten.
- Weiteres berühren wechselt die Lichtfarbe. (Warmweiß, Kaltweiß, Neutralweiß, Aus)
- Längeres berühren dimmt die Lampe.

Es ist für den Außenbereich mit Schutzklasse IP54 geeignet. Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, feste Oberfläche und kippen Sie es nicht.

## **Akku aufladen**

Lampe lässt sich nicht umschalten, wenn Ladekabel steckt

- Stecken Sie das USB-Kabel in die Ladebuchse an dem Lampenfuß und stecken Sie das andere Ende in die Steckdose. Das blaue Licht zeigt an, dass es lädt.
- Bitte fortlaufend für 3,5 Stunden laden, um die beste Leistung zu gewährleisten. Vollgeladen kann es bis zu 15 Stunden benutzt werden.
- Wir empfehlen den Akku die ersten 10 Male voll aufzuladen und komplett entladen zu lassen, um den besten Zustand des Akkus zu gewährleisten. Wenn der Akku leer ist, so schnell wie möglich aufladen. Lebenszeit des Akkus verkürzt sich, wenn für eine lange Zeit entladen.



## **Pflegehinweise**

- Beschädigte Kabel nicht benutzen. Neues Kabel muss die gleichen Eigenschaften wie das Original haben.
- Beim Säubern der Lampe nicht an Strom anschließen.
- Nur mit einem weichen Tuch und neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmitteln, die Aceton, Schwefel, Beryllium, Ammoniak oder andere Lösungsmittel enthalten.
- Vermeiden Sie mechanischen Druck und starke Verschmutzung.
- Der Austausch der Lampe kann nur durch den Hersteller bereitgestellt werden.