

Bedienungsanleitung

Dritte Hand mit LED-Lupe McPower, LötKolben Halter, Vergrößerung 3x, 3 Arme

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Sie zum Erwerb Ihrer
neuen Lötthilfe gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese,
um in möglichst ungetrübten Genuss des Geräts
zu kommen!



Leistungsmerkmale

Unentbehrlich für alle filigranen Arbeiten, bei denen Sie beide Hände zum Arbeiten brauchen wie z. B. Löt- und Feinarbeiten. Zwei Klemmen halten Werkstücke oder Platinen fest. Der flexible Greifer gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Werkstück ideal zu positionieren. Mit der beleuchteten Lupe geht die Arbeit präziser von der Hand.

Sicherheitshinweise

- Die während der Lötarbeiten entstehenden Lötdämpfe sind auf Dauer Gesundheitsschädigend! Lötarbeiten dürfen daher nur in gut gelüfteten Räumen oder unter einem geeigneten Abzug durchgeführt werden.
- Die Lötarbeiten dürfen nur an strom- und spannungslosen Teilen durchgeführt werden.
- Für den Einsatz der Lötstation in Industriebetrieben sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zur Unfallverhütung einzuhalten.
- Der LötKolben erreicht Temperaturen von über 160 °C. Eine Berührung mit den metallischen Teilen des erhitzten LötKolbens kann bei Menschen und Tieren schwere Brandverletzungen hervorrufen!
- Der LötKolben darf zum Abkühlen niemals in Wasser eingetaucht werden.
- Lötstation und LötKolben dürfen keinen großen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
- Beim Verlöten von Kabeln und Kontakten ist darauf zu achten, dass leitende, blanke Metallteile durch geeignete Maßnahmen (Abdeckung, Isolation mit nichtentflammbarem Material) gegen Berührung geschützt sind.

Technische Daten

Vergrößerung: 3-fach
Lupendurchmesser: 90mm
Betrieb: über 3x AAA Micro-Batterie (nicht enthalten)

Lötzinnhalter:

- bitte beachten Sie, dass zum richtigen Aufbau des Lötzinnhalters die beiden Schrauben zunächst gelöst werden müssen und die Haltearme in die hier dargestellte Lage gebracht werden müssen.



Lupenleuchte:

- Zur Inbetriebnahme der Lupenleuchte setzen Sie 4 Mignonbatterien in den dargestellten Batteriehalter ein.

