

Sicherheitshinweise

zum Betrieb von Lötgeräten

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen Lötgerätes gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt vereint.



Lesen Sie bitte die folgenden
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese,
um in möglichst ungetrübten Genuss des Geräts
zu kommen!

Leistungsmerkmale

LötKolben zum Löten und Entlöten von elektrischen und elektronischen Komponenten bei Gedruckten Schaltungen und Modulen, zum Verzinnen von Leiterbahnen und Kabelenden und Kabelverbindungen, sowie im Bereich der Hobbytechnik.

Sicherheitshinweise

- Arbeiten Sie stets mit äußerster Vorsicht mit dem LötKolben!
- Unqualifizierter oder unvorsichtiger Umgang können zu schweren Verbrennungen führen oder einen Brand verursachen.
- Halten Sie den LötKolben fern von Feuchtigkeit oder Wasser.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung das Gerät auf Schäden der Isolation.
- Legen Sie den heißen LötKolben nicht auf den Tisch oder anderen Unterlagen ab.
- Es wird empfohlen einen temperaturfesten LötKolbenständer zu verwenden.
- Lassen Sie den LötKolben niemals unbeaufsichtigt im eingeschalteten Zustand.
- Bei den ersten Inbetriebnahmen kann der LötKolben leicht qualmen und Gerüche entwickeln. Dies legt sich aber nach 3-5maligem Gebrauch.
- Achten Sie darauf, dass LötZinn giftige Bleianteile enthält und beim Löten giftige Dämpfe entstehen.
- Achten Sie daher auf ausreichende Belüftung und verzichten Sie auf die Einnahme von Speisen während der Lötarbeiten, und waschen Sie sich die Hände nach den Arbeiten gründlich.
- Halten Sie den LötKolben fern von Kindern!

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach durch Aufschieben der Bodenklappe des Gerätes.
- Legen Sie 3 Mignonbatterien (AA) polungsrichtig wie auf der Zeichnung des Gerätes ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Jetzt betätigen Sie den schwarzen Schiebeschalter auf „ON“ Position.
- Wird jetzt die gelbe Taste gedrückt wird der LötKolben aufgeheizt.
- Nach der Lötarbeit setzen Sie bitte nach Abkühlungszeit die schwarze Abdeckkappe auf die Lötspitze.